



## **HIEKOITIN**



(mallit 400 l, 700 l, 1000 l, 1500 l, 2000 l, 2500 l)

---

### **ASENNUS:**

Liitä kone työlaitteeseen ja lukitse  
Liittäminen kahdella letkulla

### **KÄYTTÖ:**

Pyörimissuuntaa testattaessa on oltava varovainen, ettei laita käsiään  
kauhan sisällä olevaan murskausakseliin  
Hiekan määrää säädetään pyörimisnopeutta säätämällä (Määränsäätöventtiili)

### **HUOLTO:**

Tarkista ketjun kireys kerran käyttökaudessa  
Puhdista hiekoitin käyttökauden loputtua

### **TAKUU:**

Tuotteen takuu on 6 kk myyntipäivästä

### **HUOM!**

Noudata ajaessasi yleisiä työ- ja liikennesääntöjä. Toimi huolellisesti ja  
huomioi tarkasti työympäristösi.

---