



### SIIPILUMIKAUHA

SLK 140, SLK170, SLK200, SLK250, SLK270



#### ASENNUS:

- Tarkista, että kauhan kiinnityspisteet ovat kunnossa
- Liitä kone työlaitteeseen ja lukitse
- Kiinnitä hydrauliliittimet. Puhdista liitin ennen asennusta huolellisesti
- Liitä venttiilien ohjailua varten sähköjohdot (sähköventtiilillä varustetut mallit)
- Käytä ennen liikkeellelähtöä hydrauliset liikkeet hitaasti ääriasennosta toiseen

#### KÄYTTÖ:

- Siipien eri asennoilla voit kerätä tai siirtää lunta tarpeen mukaan

#### HUOLTO:

- Voitele nipat päivittäin käyttäessäsi siipilumikauhaa
- Tarkista hydrauliletkujen kunto ettei ole vuotoja
- Tarkista kelluntaliikkeiden toimivuus
- Viikottain tarkkaile ruuveja sekä muttereita ja kiristä tarpeen mukaan

#### TAKUU:

Tuotteen takuu on 6 kk myyntipäivästä

#### HUOM!

- Varoventtiili on turvalaite ja sen säätö ilman valmistajan lupaa on kielletty.
- Rikottuasi sinetin takuu-aika päättyy.
- Noudata ajaessasi yleisiä työ- ja liikennesääntöjä. Toimi huolellisesti ja huomioi tarkasti työympäristösi.