



## **SNOWZOOM**

(mallit 1450, 1800, 2000, 2500)



### **ASENNUS:**

1. Liitä kone työlaitteeseen ja lukitse
2. Säädä aura työasentoon
  - Kääntölaite maanpinnan suuntaisesti
  - Kelluntalaitteisto puolessa välissä

### **KÄYTTÖ:**

- Aura on tarkoitettu pihojen, teiden sekä käytävien lumien auraukseen
- Pidä aura kapeana siirtoajossa
- Siivet auki ajettaessa ajonopeus max 10 km/h
- Sivulle auratessa sivulevyt pitää olla ehdottomasti ylhäällä lukittuna

### **HUOLTO:**

- Liukupintojen puhdistus ja rasvaus suoritettava kerran viikossa
- Lumi ja jää poistettava kiskoista päivittäin

### **TAKUU:**

Tuotteen takuu on 6 kk myyntipäivästä

### **HUOM!**

Noudata ajaessasi yleisiä työ- ja liikennesääntöjä. Toimi huolellisesti ja huomioi tarkasti työympäristösi.