



U-AURA



SNOW-U 2000/3300 – SNOW-U 2800/4700

ASENNUS:

- Tarkista, että auran kiinnityspisteet ovat kunnossa
- Liitä kone työlaitteeseen ja lukitse
- Kiinnitä hydrauliliittimet. Puhdista liitin ennen asennusta huolellisesti
- Liitä venttiilien ohjailua varten sähköjohdot (sähköventtiilillä varustetut mallit)
- Käytä ennen liikkeellelähtöä hydrauliset liikkeet hitaasti ääriasennosta toiseen

KÄYTTÖ:

- Auralla ja siipien eri asennoilla voit kerätä tai siirtää lunta tarpeen mukaan

HUOLTO:

- Voitele nipat päivittäin käyttäessäsi Snow-U auraa
- Tarkista hydrauliletkujen kunto ettei ole vuotoja
- Tarkista kelluntaliikkeiden toimivuus
- Viikottain tarkkaile ruuveja sekä muttereita ja kiristä tarpeen mukaan

TAKUU:

Tuotteen takuu on 6 kk myyntipäivästä

HUOM!

- Varoventtiili on turvalaite ja sen säätö ilman valmistajan lupaa on kielletty.
 - Rikottuasi sinetin takuu-aika päättyy.
 - Noudata ajaessasi yleisiä työ- ja liikennesääntöjä. Toimi huolellisesti ja huomioi tarkasti työympäristösi.
-